OLYMPUS

Binoculars

EN INSTRUCTIONS
BG ИНСТРУКЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
DK BETJENINGSVEJLEDNING
ES INSTRUCCIONES
FI KÄYTTÖOHJEET
FR MODE D'EMPLOI
GR ΟΔΗΓΙΕΣ
HR UPUTE
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AR إرشادات
IT ISTRUZIONI

VN897302



EN

Before using your binoculars, read this manual carefully to ensure correct use. After reading the manual store it in a safe location.

⚠ Warning

1. Never look directly into the sun with binoculars. Loss of vision may occur.
2. Do not place the binoculars in a location subject to direct sunlight. Fire may result if this occurs.

Names of main parts / How to attach the strap

① Eyepiece
② Diopter Adjustment Control
③ Strap Mount
④ Eye Cup
- For use with glasses, keep the eye cups stored, and extend them for use without glasses.

3. Adjust the eye interval.
Remove the covers, hold the binoculars with both hands, and adjust easily as shown in the figure while looking through the binoculars, until the field of view seems approximately the same for both eyes.

4. While looking at a subject, adjust the focus dial so that the image seen by your left eye is in focus.
While looking into the left eyepiece (with your left eye), rotate the focus dial until the subject is in focus.

4. Adjust the diopter control on the right eyepiece while looking with your right eye.
While looking into the right eyepiece (with your right eye), rotate the diopter adjustment control until the subject is in focus.

5. Bring the subject into focus.
While looking through the binoculars with both eyes, rotate the focus dial until the subject is in optimum focus.

Care and Storage
Remove any dust with a blower, and wipe gently with a clean cloth. When the eyepieces are stained, wipe it with a cloth, etc., moistened with a commercially available lens cleaner. Do not use thinner, benzine or organic solvents to clean the binoculars.
When the binoculars are not to be used for an extended period of time, store them in a well-ventilated place, avoiding high temperature and humidity.
Avoid strong impacts caused by bumping or dropping the binoculars.
Do not apply excessive force to the binoculars.
Bring your binoculars to the Olympus imaging station wherever it is damaged or malfunctions.

The provisions are shown in the instrument. Cyнове и условия в инструмента.

Terms and conditions
This worldwide warranty must be presented at an Olympus authorized repair service station before any repair can be made under conditions of the warranty.
This warranty is valid only if the Warranty Certificate and proof of purchase are presented at the Olympus repair service station. In addition to the one year World Wide Warranty, issued by OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan, the European areas supplied by the Olympus IMAGING EUROPA GMBH, is valid for 25 years from the date of purchase for Binoculars. Please notice that this warranty is in addition to and does not affect the customer's statutory rights.

Disclaimer of Warranty
- Olympus makes no representations or warranties, either expressed or implied, by or concerning any content of these written materials or software, and in no event shall be liable for any implied warranty of merchantability or fitness for any particular purpose or for any consequential, incidental or indirect damages (including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption and loss of business information) arising from the use or inability to use these written materials or software or equipment. Some countries do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, so the above limitations may not apply to you.
- Olympus reserves all rights to this manual.

BG

Преди да използвате бинокъла, прочетете внимателно това ръководство, за да бъдете сигурни, че използвате правилно. След като прочетете ръководството, го преберете на сигурно място.

⚠ Предупреждение

1. Никога не гледайте право към слънцето през бинокъл. Можете да изгубите зрението си.
2. Не поставяйте бинокъла на място, изложено на пряка слънчева светлина. Това може да предизвика пожар.

1. Наименования на основните елементи / как се слага каишката

① Окуляр
② Регулатор за корекция на диоптъра
③ Пръстен за фокусиране
④ Месинг за окуляра
- При използване с очила, прибирайте наочниците, а при използване без очила ги извадете.

2. Регулиране на междуочното разстояние.
Свалете капачките, дръжте бинокъла с две ръце и като гледате през окулярите, плавно регулирайте, както е показано на фигурата, докато видимото поле изглежда приблизително еднакво за двете очи.

3. Регулиране на диоптъра, като използвате пръстена за фокус, докато образът, който виждате с дясното око, е фокусиран.
Гледайте през левия окуляр (с левото око), въртете пръстена за фокус, докато обектът се фокусира.

4. Направете корекцията на диоптъра за десния окуляр, докато гледате с десното око.
Гледайте през дясния окуляр (с дясното око), въртете регулатора за корекция, докато същият обект стане ясен.

5. Фокусирайте обекта.
Като гледате бинокъла с двете очи, въртете пръстена за фокуса, докато обектът се фокусира.

Грижи и съхранение
Издухайте праха с въздух под налягане и избършете внимателно с чиста кърпа. Когато окулярите се замърсят, избършете ги с кърпа или друга подходяща такава, навлажнена с почистваща течност за лещи от търговската мрежа. Не използвайте разредител, бензин или органични разтворители за почистване на бинокъла.
Когато бинокълът няма да се използва продължително време, съхранявайте го на добре проветриво място, като избягвате висока температура и влажност.
Избягвайте силни удари от блъскане или изпускане на бинокъла.
Не позволявайте сила при работата с бинокъла.
Когато бинокълът е повреден или не работи както трябва, занесете го в сервиз на Olympus.

CZ

Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před použitím dalekohledu, abyste jej mohli správně používat. Poté návod bezpečně uložte k dalšímu použití.

⚠ Výstraha

1. Dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce. Může dojít k oslepnutí.
2. Dalekohled nepromocňujte na přímém slunci. Může dojít k požáru.

1. Názvy hlavních částí / Způsob upevnění řemínku

① Okulár
② Dioptrická korekce
③ Ostřicí kolečko
④ Očka pro řemínek
⑤ Očnice
- Při používání brýlí očnice zasuňte a roztáhněte je při sledování bez brýlí.

2. Nastavte vzdálenost očí.
Sejměte kryty a přidržte binokulár oběma rukama pomalu pohybem podle obrázku při pohledu do dalekohledu tak, aby pomě pole bylo v obou očích přibližně stejné.

3. Pro fokusování použijte otáčejte ostřicím kroužkem tak, aby byl obraz sledovaný levým okem ostrý.
Při pohledu do levého okuláru (levým okem) otáčejte ostřicím kroužkem, dokud nebude sledovaný předmět ostrý.

4. Při pohledu pravým okem upravte dioptrickou korekci na pravém okuláru.
Při pohledu do pravého okuláru (pravým okem) otáčejte dioptrickou korekcí, dokud nebude sledný předmět ostrý.

5. Zaostřete na předmět.
Při pohledu dalekohledem oběma očima otáčejte ostřicím kroužkem, dokud nebude mít předmět vynikající ostrost.

Ošetřování a skladování
Prach odstraňte ofoukáním a jemně otřete čistým hadříkem. Znečistěné okuláry otřete hadříkem apod., smočeným komerčně dostupným čističem objektivů. K čištění dalekohledu nepoužívejte ředidlo, benzín ani organická rozpouštědla.
Pokud dalekohledy delší dobu nepoužíváte, uložte je na dobře větrané místo, kde nebude vystaven vysoké teplotě ani vlhkosti.
Nevystavujte dalekohledy silným nárazům a nenechte je spadnout.
Na dalekohled nepůsobte velkou silou.
Při poškození nebo špatné funkci předejte dalekohled do servisního střediska Olympus.

Pravidla jsou uvedena v Návodu.
Podmínky záruky
Tato celosvětová záruka musí být uplatněna v autorizovaném servisním centru Olympus před každým zásahem provedeným v záruční době.
Tato záruka platí pouze v případě, že je předložen platný záruční list a doklad o prodeji výrobku. Vedle jednoleté celosvětové záruky World Wide Warranty, poskytované OLYMPUS IMAGING CORP v Japonsku, se poskytuje Evropská záruka, vydaná OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, která platí po dobu 25 let od data prodeje dalekohledu. Tato záruka je přidaná a nemá vliv na zákonná práva zákazníka.

Vyloučení záruky
- Olympus nenese žádnou záruku, vyjádřenou ani implicitní, týkající se obsahu těchto materiálů, za cuškodnivého na tiestoch materiálov ani na software a za žádných okolností nebude v žádném případě odpovědný za jakoukoliv nebo náhodnou ztrátu, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu (včetně mimo jiné ztrát zisku, přerušení obchodu nebo ztráty obchodních informací), vyplývající použití a v souvislosti s použitím těchto tištěných materiálů, programu nebo přístroje samotného. Některé země nedovolují výlučení nebo omezení záruky odpovědnosti za způsobené nebo náhodné škody, uvedená omezení se proto nemusí vztahovat na všechny případy.
- Olympus si vyhrazuje všechna práva na tento návod k obsluze.

DE

Wir empfehlen Ihnen, vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

⚠ Warnung

1. Niemals mit dem Fernglas direkt in die Sonne sehen. Dies kann Blindheit hervorrufen.
2. Das Fernglas nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung legen, da dies Feuer verursachen kann.

1. Namen der Teile / Anbringen des Trageriemens

① Okular
② Dioptrie-Korrektur
③ Schärfe-Einstellung
④ Befestigungsösse für Trageriemen
⑤ Umklappbare Augenmuschel
- Für Verwendung mit einer Brille die Gummimuscheln eingeklappt lassen und sie für Verwendung ohne Brille herausfalten.

2. Ausrichtung des Fernglases auf den Augenabstand (Okulareinstellung).
Die Abdeckungen entfernen, das Fernglas mit beiden Händen halten, und es langsam wie in der Abbildung gezeigt einstellen, während durch das Fernglas gesehen wird, bis des Sichtfeld beider Augen etwa gleich aussieht.

3. Scharfeinstellung für das linke Auge.
Mit dem linken Auge durch das linke Okular sehen und am Schärfe-Einstellring drehen, bis eine einwandfrei scharfe Abbildung vorliegt.

4. Scharfeinstellung für Dioptrienausgleich am rechten Auge.
Mit dem rechten Auge durch das rechte Okular sehen und den Dioptrie-Korrektur-Ring so einstellen, bis ein konturenscharfes Bild vorliegt.

5. Mit beiden Augen durch das Fernglas sehen und mit der Schärfe-Einstellrad die Gesamtschärfe einstellen.

Pflege und Lagerung
Auf den Linsen befindlichen Staub mit einem Blasebalg entfernen, dann mit einem weichen Tuch reinigen. Bei Fingerabdrücken usw. mit einem weichen Tuch, das mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel getränkt ist (ein Fachhandel erhältlich), säubern. Zur Reinigung des Fernglases keinesfalls Verdünnungsmittel, Benzin oder organische Lösungsmittel verwenden.
Wird das Fernglas längere Zeit nicht gebraucht, an einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Das Fernglas keinen heftigen Erschütterungen aussetzen.
Nicht mit zusammenklappen des Fernglases keine Gewalt anwenden!
Bringen Sie Ihr Fernglas zu einem Olympus Kundendienstgeschäft, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Bestimmungen sind in der Anleitung gezeigt. Garantiebedingungen
Diese weltweite Garantieurkunde muss einer autorisierten Olympus Kundendienst-Servicestation vorgelegt werden, wenn für Reparaturarbeiten Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen.
Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn der Olympus Kundendienst-Annahmestelle die Garantieurkunde und der Kaufbeleg vorgelegt werden.
Die Garantie gilt zusätzlich zu der von der Firma OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan ausgestellt wird und für ein Jahr gültig ist, ist die von der Firma OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH ausgestellte Europagarantie für 25 Jahre ab dem Kaufdatum gültig. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie eine Ergänzung zu den gesetzlichen Rechten des Kunden darstellt und diese nicht einschränkt.

Haftungsausschluss der Garantieurkunde
- Olympus übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für den Inhalt dieser Schriften und insbesondere auch nicht für die Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Olympus ist in keinem Fall für jegliche Folgeschäden, Begleitschäden oder indirekte Schäden (einschließlich, doch nicht beschränkt auf Schäden durch Geschäftsverlust, Geschäftsabbruch oder Verlust von Geschäftsinformationen), die durch den Gebrauch oder die Unfähigkeit zum Gebrauch der Testmaterials oder der Software oder dieses Geräts entstehen, in einigen Ländern sind die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für zufällige Schäden nicht zulässig. In diesen Fall treffen die dieübereinstimmen obigen Angaben nicht zu.
- Alle Rechte für dieses Textmaterial liegen bei Olympus.

DK

Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at bruge kikkerten, så du lærer at betjene den korrekt. Du bedes opbevare vejledningen et sikkert sted, når du har læst den.

⚠ Advarsel

1. Se aldrig direkte ind i solen med kikkerten. Der er fare for at miste synet.
2. Lad være med at lægge kikkerten et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys. Der er fare for, at den kan gå i brand.

1. De vigtigste dele betegnelse / Sådan fastgøres remmen

① Okular
② Justering af dioptri
③ Fokusering
④ Bøjlerem
⑤ Øjekop
- For brug med briller, opbevar okularerne og anvend dem kun til brug uden briller.

2. Justering af afstanden mellem øjnene.
Tag dækslerne af, og indstil kikkerten med begge hænder ved betragtning af et landskab, indtil synsfeltet bliver helt cirkulært.

3. Fokuser ved hjælp af fokushjulet.
Ret dine linser mod et objekt, og indstil kikkerten med begge øjne.

Vedligeholdelse og opbevaring
Fjern alt støv med en blæser, og tør forsigtigt af med en ren klud. Hvis okularerne er pletteret, tørres de af med en klud eller lignende, som er lagret med et rensemiddel, der kan købes i en fotohandel eller lignende. Brug ikke fortynder, benzin eller organiske opløsningsmidler til rengøring af kikkerten.
Hvis kikkerten ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares på et veludluftet sted, hvor den ikke udsættes for høj temperatur og fugt.
Udsæt ikke kikkerten for voldsomme stød, og sørg for, at den ikke falder på gulvet.
Brug ikke vold, når du anvender kikkerten.
Aflever kikkerten hos Olympus forhandleren, hvis den er ødelagt eller ikke fungerer.

Bestemmelserne vises i instrumentet.
Vilkår og betingelser
Denne verdensomspændende garanti skal dokumenteres over for serviceværkstedet, som er autoriseret af Olympus til reparation, før der kan foretages nogen form for reparation i henhold til garantibetingelserne.
Denne garanti gælder kun, hvis garantibeviset og købsbeviset viser på Olympus serviceværkstedet. Ud over den 1-årige verdensomspændende garanti, som gives af OLYMPUS IMAGING CORP. i Japan, gælder den europæiske garanti, som gives af OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, i 25 år fra kikkertens købsdato. Bemærk, at denne garanti er et tillæg, og den har ingen indflydelse på kundens lovmæssige rettigheder.

Fraskrivelse af garanti
- Olympus fraskriver sig alle rettigheder til denne vejledning.

EE

Õige kasutamise tagamiseks lugege enne oma binokli kasutamist tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Pärast kasutusjuhendi läbilugemist pange see kindlasse kohta hoiule.

⚠ Hoiatus

1. Ärge vaadake kunagi päikesesse läbi prilleeva suunas. Võite kahjustada nägemist.
2. Ärge asetage binoklit otsese päikesevalguse kätte. Selleti võib tekkida tulekahju.

1. Põhiosade nimed / Kuidas kinnitada rihm

① Okulaar
② Dioptri reguleerija
③ Fokuseerimisnukk
④ Õlga pro trimlemi
⑤ Okulaarikarikad
- Kasutades prillidega, hoidke okulaarikarikud alles ja pikendage neid, kui kasutate ilma prilleta.

2. Reguleerige okulaaride vahet.
Eemaldage kaitsekaaned, hoidke binoklit mõlema käega ning reguleerige aeglasett vastavalt joonisele, vaadeldes samal ajal läbi binokli, kuni vaatevälli muutub mõlema silma jaoks peaaegu samaks tunduvaks.

3. Scharfeinstellung für das linke Auge.
Mit dem linken Auge durch das linke Okular sehen und am Schärfe-Einstellring drehen, bis eine einwandfrei scharfe Abbildung vorliegt.

4. Pöörduge dioptri seadistuse eest parempoolsel okulaaril.
Pöörduge dioptri seadistuse eest parempoolsel okulaaril, kasutades ainult parempoolset silma.

5. Fokuseerige objekt.
Fokuseerige objekt, vaadeldes binokliga mõlema silmaga, pöörake fokuseerimisketast seni, kuni objekt on optimaalselt fookuses.

Hooldamine ja hoiustamine
- Eemaldage tolm puhuriga ning pühkige õrnalt puhta lapiga. Kui okulaarid on plekid, siis puhkige neid lapiga, mis on niisutatud müügilolevas lääteriga puhastusvedelikuga. Ärge kasutage binokli puhastamiseks vedelolt, bensiini ega orgaanilisi lahusteid.
- Kui binokli ei kasutata pikkaja aja jooksul, siis hoidke seda kuivas ja hästiventileeritud, eviandu ära temperatuura ja homedust.
- Vältige pikaajalist ja mahukakuitamist.
- Ärge rakendage binoklile liigset jõudu.
- Kui see binokkel on kahjustatud või ei tööta, siis tooge see Olympuse teeninduspunkti.

Need sätted on toodud juhendis.
Tingimused ja sätted
Olympuse volitatud teeninduspunktis tuleb enne mis tahes garantiitingimustele alusel teostatavate remonditööde alustamist esitada käesolev rahvusvaheline garantiikiri koos ostutšekiga.
Garantiikiri kehtib vaid juhul, kui Olympuse teeninduspunktis esitatakse garantiikirjaga ostutšekk.
Lisaks ülemaailmsele üheaastasele garantiile, mis on väljastatud Jaapanis OLYMPUS IMAGING CORP.ja OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH Euroopas kehtestatavast 25 aastase garantii alates binokli ostmise kuupäevast. Pange tähele, et see on täiendav garantii ning see ei mõjuta tarbija seadusjärgseid õigusi.

Garantii
1. Skulle der opstå fejl ved produktet, selv om det har været benyttet korrekt i overensstemmelse med vedlagte betjeningsvejledning og betjeningsvejledning), vil produktet blive repareret af autoriseret på Olympus's forretningsområde uden omkostninger for kunden i den periode på 25 år fra købsdatoen hos en autoriseret Olympus forhandler inden for Olympus Imaging Europa GmbH som er af finde på hjemmesiden: http://www.olympus.com.
2. For at gøre krav gældende iht. denne garanti skal kunden forelægge produktet og garantibeviset hos den autoriserede Olympus forhandler, hvor produktet er købt, eller hos en anden Olympus forhandler inden for Olympus Imaging Europa GmbH's geografiske forretningsområde. Se en liste på hjemmesiden: http://www.olympus.com. Inden for det første år af den generelle garanti skal kunden forelægge kvitteringen for købet af produktet. Derudover skal der det ikke fremlægges nogen kvittering.
3. Transporten af produktet til forhandleren eller den autoriserede Olympus servicecenter i Europa er kundens egen risiko og regning.
4. Følgende er ikke dækket af garantien, og kunden skal selv betale for eventuelle reparationer, selv om disse måtte være sket i garantiperioden:
   a) Objekti vaadates regulaarse fokuseerimisseadistuse all või vaadata valitsa sättitav kujutis civilo fookuses.
   Vaatleles läbi vasaku okulaari (oma vasaku silmaga), keerake fokuseerimisseadistuse nuppu, kuni objekt on fookuses.
   b) Regulaarlige parempoolse okulaari olevat dioptri seadistust, vaadates samal ajal oma parema silmaga.
   Vaadates läbi parema okulaari (oma parema silmaga), pöörake dioptri reguleerijat, kuni sama objekt on fookuses.
   c) Toode objekt fookusesse.
   Vaadates läbi binokli mõlema silmaga, pöörake fokuseerimisketast seni, kuni objekt on optimaalses fookuses.

Hooldamine ja säilitamine
- Puhastla pöly poos puhastimmela ja pyyhi tämän jälkeen varovasti puhtaalla liinalla. Tahrinlmuneet okulaarit voidaan puhdistaa linalla, joka on kostettu linsinpuhdistusaineella saatavana. Älä käytä tinneria, bensiinia tai orgaanisia liuottimia kikkarin puhdistamiseen.
- Kun kikkaria ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se hyvin tuuletetussa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vältä kikkarin kohdalukoitasta tai putoamisesta aiheutuvia iskuja.
- Älä käsittele kiikarin liian voimakkaan otteen.
- Tuo kikkari Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen, jos se vaihtuupiaa tai jos siitä esiintyy vikoja.

Tähelepanekirjutatud.
Tingimused ja tingimused
Maailmanlaajuses garantiikirjas tuleb enne mis tahes garantiitingimustel põhinevate remonditööde alustamist esitada volitatud Olympuse teeninduskeskusele.
Garantii kehtib ainult siis, kui Olympuse teeninduskeskusele esitatakse garantiikiri koos ostutšekiga.
Lisaks ühele aastasele ülemaailmsele garantiile, mis on väljastatud Jaapanis OLYMPUS IMAGING CORP.'i poolt, on Euroopa garantii, mis on väljastatud OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH'i poolt, kehtiv 25 aasta jooksul alates binokli ostmise kuupäevast. Palun pange tähele, et see garantii on lisaks ega mõjuta klienti seadusjärgseid õigusi.

Garantiist loobumine
- Olympus ei anna mingeid otseseid ega kaudseid, ei otsesõnu ega viimatsis, käesolevate kirjalike materjalide või tarkvara sisu osas, ja ei ole mingil juhul ega ühelgi juhtsel vastutav potentsiaalsete kaubandusliku garantiide või põhjuslike, juhuslike või kaudsed kahjujeid põhjustanud seisunditi eest (sealhulgas, mitte ainult, ärikaotus kao, ärikatkestuse ja ärilise info kao eest), mis on tingitud käesoleva tekstilise materjali või tarkvara või seadme kasutamisest või võimatusest kasutada. Mõnedes riikides ei ole kaudsete või valistada ega lubatuda vastutusest tegevusest tulenevate või juhuslike kahjude välistamine või piiramine, seetõttu ei pruugi ülaltoodud piirangud sinu suhtes kehtida.
- Olympus reserveerib kõik selle juhendiga seotud õigused.

ES

Antes de utilizar sus binoculares, lea detenidamente estemanual a fin de emplearlos correctamente.

⚠ Advertencia

1. Si mira al sol directamente a través de los binoculares puede sufrir daño a ausvista. No mire nunca directamente el sol.
2. No coloque los binoculares en un lugar sometido a la luz solar directa. Si lo hiciese, podría producirse un incendio.

1. Nombres de las partes principales / Forma de colocar la correa

① Ocular
② Control de ajuste de dioptría
③ Disco de enfoque
④ Montaje de correa
⑤ Tapa ocular
- Deje las tapas oculares guardadas si lleva gafas, y extiéndalas cuando no lleve gafas.

2. Ajuste de la separación de los ojos
Quite las cubiertas, sujete los binoculares con ambas manos, y ajuste lentamente como se indica en la figura mientras mira a través de los binoculares hasta obtener un campo de visión aproximadamente igual para ambos ojos.

3. Ajuste el disco de enfoque mirando al sujeto de tal manera que la imagen vista por el ojo izquierdo sea enfocada.
Mirando por el ocular izquierdo (con el ojo izquierdo), gire el disco de enfoque hasta que el sujeto quede enfocado.

4. Ajuste el control de dioptrías del ocular derecho mirando con el ojo derecho.
Mirando por el ocular derecho (con el ojo derecho), gire el control de ajuste de dioptrías hasta que el sujeto quede perfectamente enfocado.

5. Enfoque el objeto.
Mirando a través de los binoculares con ambos ojos, gire el disco de ajuste hasta que el sujeto quede perfectamente enfocado.

Cuidados y almacenamiento
- Limpie el polvo con un soplador y frote suavemente con un paño limpio. Cuando existan manchas en los oculares, limpie con un paño, etc. humedecido con un limpiador disponible en establecimientos. No utilice disolvente o benceno orgánicos para limpiar los binoculares.
- Cuando no utilice los binoculares por mucho tiempo, guárdelos en un lugar bienventilado, evitando alta temperatura y humedad.
- Evite los impactos fuertes por golpes o caídas.
- No los fuerce demasiado al plegarlos.
- Si los binoculares están dañados o funcionan mal, llévelos a un centro de reparación de Olympus.

Las condiciones se pueden encontrar en las instrucciones.
Términos y condiciones
Esta garantía mundial debe ser presentada en cualquier centro de servicio de reparación autorizado Olympus, previo a que cualquier reparación pueda ser hecha bajo las condiciones de la garantía.
Esta garantía es válida solamente si el Certificado de la garantía y la prueba de la compra se presentan en el centro de servicio de reparación Olympus. Además de la garantía mundial de un año, emitida por OLYMPUS IMAGING CORP. en Japón, la garantía europeísima, emitida por OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, es válida durante 25 años a partir de la fecha de adquisición de los binoculares.
Tenga en cuenta que esta garantía es una adición y no afecta los derechos establecidos del cliente.

Fraskrivelse af garanti
- Olympus laver ingen indsigelser eller lover ingen garanter (implicitte eller udtrykte) i forbindelse eller omkostninger opstået i forbindelse med eller vedrørende indholdet i dokumentationen eller software og kan aldrig gøres ansvarlig for eventuelle implicitte krav vedrørende merkantil anvendelse eller andet brug eller andre direkte eller indirekte omkostninger (inklusive, men ikke begrænset til indtjeningstab, virksomhedsophør eller tab af forretningsoplysninger) forårsaget af brugen eller manglende evne til at bruge dokumentationen eller software eller udstyret. I nogle lande kan firmaet ikke fraklægge sig eller begrænse ansvaret for følgeomkostninger. Derfor gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke i dit område.
- Olympus forbeholder sig alle rettigheder til denne vejledning.

FR

Avant d'utiliser vos jumelles, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Puis, rangez-le en lieu sûr.

⚠ Avertissement

1. Ne jamais regarder directement le soleil avec vos jumelles. Vous risquez de vous abîmer gravement la vue.
2. Ne jamais laisser vos jumelles en plein soleil. Vous risquez de déclencher un feu.

1. Noms des parties principales / Fixation de la courroie

① Lentille de l'oculaire (pupille de sortie)
② Bague de réglage dioptrique
③ Molette de mise au point
④ Oeillets
- Pour un usage avec des lunettes, laissez l'oeilleton replié et déplié-le pour une utilisation sans lunettes.

2. Régler l'écart inter-pupillaire
Retirez les couvercles, tenez les jumelles avec les deux mains et ajustez-les doucement, comme sur l'illustration, tout en regardant à travers jusqu'à ce que le champ visuel des jumelles devienne approximativement le même pour les deux yeux.

3. Tout en regardant le sujet, régler la molette de mise au point pour que l'image vue par l'oeil gauche soit bien nette.
Tout en regardant dans l'oculaire gauche (votre oeil gauche), tournez la molette de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit net.

4. Ajuster la réglage dioptrique de l'oculaire droit en regardant avec votre oeil droit.
Tout en regardant dans l'oculaire droit (avec l'oeil droit), tournez la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que le sujet soit net.

5. Faire la mise au point du sujet.
Tout en regardant dans les jumelles avec les deux yeux, tourner la molette de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit net.

Entretien et rangement
- Retirer toute poussière avec un pinceau soufflant, et essuyer délicatement avec un chiffon propre. Si les lentilles sont sales, utiliser. Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou de solvants organiques pour nettoyer les jumelles.
- Si vous n'utilisez pas vos jumelles pendant une longue période, rangez-les dans un endroit bien aéré, à l'abri de l'humidité et de températures élevées.
- Eviter les chocs violents (coups, chute, etc.).
- Ne pas forcer excessivement sur vos jumelles pour régler l'écart inter-pupillaire ou pour les replier.
- Apportez vos jumelles au centre de service après-vente Olympus si elles sont endommagées ou qu'elles présentent une anomalie de fonctionnement.

Les stipulations sont indiquées dans les instructions. Termes et conditions
Cette garantie mondiale doit être présentée au centre de réparation agréé Olympus avant toute réparation effectuée aux conditions de la garantie.
Cette garantie n'est valable que sur présentation de la carte de garantie et d'un justificatif d'achat au centre de réparation Olympus. En plus de la garantie internationale d'un an, délivrée par OLYMPUS IMAGING CORP. du Japon, la garantie européenne, délivrée par OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, est valable pour une durée de 25 ans à compter de la date d'achat. Veuillez noter que cette garantie vient s'ajouter aux droits légaux du client et ne dérogo pas à ces derniers.

Exclusion de garantie
- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, concernant tout ou contenu de la documentation écrite ou du logiciel et, en aucun cas, ne pourra être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages annexes de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages pour perte de bénéfices financiers, interruption d'activité ou perte d'informations commerciales) provenant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

GR

Πριν να χρησιμοποιήσετε το κιάλια σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να βεβαιωθείτε ότι θα τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

⚠ Προειδοποίηση

1. Μην κοιτάξτε ποτέ τον ήλιο απευθείας με το κιάλι. Υπάρχει να προκληθεί απώλεια όρασης.
2. Μην τοποθετείτε τα κιάλια σε μέρος που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

1. Ονόματα κύριων εξαρτημάτων / Πώς να στερεώσετε τον ιμάντα

① Φακός προσοφθάλμιου
② Δακτύλιος ρύθμισης διόπτρας
③ Επιλογέας εστίασης
④ Υποδοχή λουριού
⑤ Προστατευτικά μάτια
- Εάν χρησιμοποιείτε γυαλιά, αφήστε τοποθετημένα τα ελαστικά προστατευτικά μάτια και χρήστε χωρίς γυαλιά.

2. Προσαρμογή της απόστασης του οπτικού πεδίου από τα μάτια σας.
Αφαιρέστε τα καλύμματα, κρατήστε τα κιάλια και με τα δύο χέρια σας ρυθμίστε αρχικά, όπως φαίνεται στην εικόνα, ενώ κοιτάτε μέσα από τα κιάλια, έως όπου το εστιακό πεδίο και για τα δύο μάτια να γίνει το ίδιο μέγεθος περίπου.

3. Κοιτώντας στο αντικείμενο, προσαρμόστε τον επιλογέα εστίασης έτσι ώστε η εικόνα που βλέπετε με το αριστερό σας μάτι.
Κοιτώντας μέσα από το αριστερό προσοφθάλμιο φακό (με το αριστερό σας μάτι), περιστρέψτε τον επιλογέα εστίασης, έως ότου εστιάσετε το αντικείμενο.

4. Προσαρμόστε το στρογγύλο διόπτρικο μπρος δεξιό προσοφθάλμιο φακό και κοιτάξτε με το δεξί σας μάτι.
Κοιτάξτε μέσα στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό (με το δεξί σας μάτι), περιστρέψτε τον στρογγύλο ρυθμιστής διόπτρας έως ότου επιτύχετε το νόμιμο εστίαση.

5. Εστιάστε το αντικείμενο.
Κοιτώντας μέσα από τα κιάλια και με τα δύο μάτια, περιστρέψτε τον επιλογέα εστίασης έως ότου το αντικείμενο να είναι στο άριστη εστίαση.

Φροντίδα και αποθήκευση
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη με ένα φυσητό και σκουπίστε απαλά με ένα καθαρό πανί. Αν τα προσοφθάλμια είναι λερωμένα, σκουπίστε τα με ένα πανί, κλπ., εμποτισμένο με καθαριστικό φακών που αγοράζεται εμπορικά. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικές, βενζίνη ή οργανικά διαλυτικά για να καθαρίσετε τα κιάλια.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα κιάλια για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τα σε καλά αεριζόμενο μέρος, αποφεύγοντας υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
- Αποφεύγετε τις ισχυρές κρούσεις προκαλούμενες από χτυπήματα ή πτώσεις των κιάλια.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στα κιάλια.
- Όταν τα κιάλια σας υποστούν ζημιά ή παρουσιάσουν δυσλειτουργία, πηγαίνετέ τα στο κέντρο εικόνας Olympus.

Οι όροι αναφέρονται στο εσωτερικό.
Όροι και προϋποθέσεις
Αυτήν την παγκόσμια εγγύηση πρέπει να την παρουσιάσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Olympus πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης.
Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εφόσον το Πιστοποιητικό εγγύησης και η απόδειξη αγοράς παρουσιαστούν στο κέντρο επισκευών της Olympus. Εκτός από τη μονοετή παγκόσμια εγγύηση που χορηγείται από την OLYMPUS IMAGING CORP. στην Ιαπωνία, η ευρωπαϊκή εγγύηση που παρέχεται από την OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH ισχύει για 25 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των κιάλια. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η εγγύηση αυτή συμπληρώνει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.

Αποποίηση εγγύησης
- Η Olympus δεν αφήνει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των γραπτών εντύπων ή του λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή για οποιεσδήποτε επακόλουθες, συμπτωματικές ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών από απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή εργασιών και απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών) που προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτών των γραπτών εντύπων ή του λογισμικού ή του εξοπλισμού. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημιές, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
- Η Olympus διατηρεί όλα τα δικαιώματα του παρόντος εγχειριδίου.

HR

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka korištenja dalekozora. Nakon što pročitate priručnik spremite ga na sigurno mjesto.

⚠ Upozorenje

1. Ne gledajte izravno u sunce kroz dalekozor. Može doći do gubitka vida.
2. Ne postavljajte dalekozor na mjesto koje je izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Može doći do požara.

1. Nazivi glavnih dijelova / Kako pričvrstiti traku

① Okular
② Kontrola za prilagođavanje refrakcije leće
③ Gumb za oštrinu/prilagodbe fokusa
④ Oko za traku
⑤ Sjenil

LT Prieš pradėdami naudotis žiūronais, atidžiai perskaitykite instrukciją, kad naudotumėtės tais įrenginiais. Pateikiate instrukcija laikykite ją saugioje vietoje.

⚠ **Įspėjimai**

1. Niekuomet nežiūrėkite per žiūronus tiesiai į saulę. Galite netekti regėjimo.
2. Neleiskykite žiūronų vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Tokiu atveju gali kilti gaisras.
1. **Pagrindinių dalių pavadinimai / Main parts/rint delai**
2. Okulia
3. Dioptrijų reguliatorius
4. Žiūrono nuolato reguliavimo žiedas
5. Objektyvai
6. Antgalis
   - Jei žiūrėsite su akiniais, antgaliai turi būti įtraukti, kitu atveju jous išbraižys.
2. **Surauginkite ir nustatykite taip akių.**
   Nuimkite gaubtelius, laikykite žiūronus abiem rankomis ir, žiūrėdami pro žiūronus, pamažu juos reguliuokite, kaip parodyta paveikslėlyje, kol akių atstumas tarp okuliarų taikiais tinkek sutiks.
3. **Žiūrėdami į objektą, sureguliuokite židinio nuotolio reguliavimo žiedą, kad taptų kuo aiškesnis.**
4. **Stabtoties uz objektu, sureguliuokite židinio nuotolio reguliavimo žiedą sufokusuotas.**
   Žiūrėdami į kartą okuliarą (arba kitokiu atstumu, kaip nav minėta nordinkuoju sadąją Leidžiamas atstumas nuo 5 m iki begalybės).
5. **Žiūrėdami dešinėja akimi, sureguliuokite dioptrijų reguliatorių dešiniajame okuliare.**
   Sureguliuokite dioptrijų reguliatorių, kol sufokusuosite tą patį objektą.
6. **Sufokusuokite objektą.**
   Abiem akimis žiūrėdami pro žiūronus, sukite židinio nuotolio reguliavimo žiedą tol, kol optimaliai sufokusuosite objektą.

Apkope un uzglabāšana

- Ar pīlētāju nopūtiet visus putekļus un uzmanīgi noslaukiet ar tīru drāniņu. Ja nepieciešams, nedaudz samitriniet drāniņu ar ūdeni vai tīrīšanas līdzekli. Kad okulāri ir noslaukti, ar kokvilnas vai sintētiskas vīkšķerīšu ar pam., sabrīdiniet pārbaudiet lēcu stāvokli. Okulāriem valsts nenaudokite skiedikliu, benzino ar organiskų tirpikių.
- Jei žiūronų nenaudojate ilgą laiką, laikykite juos gerai vėdinamoje vietoje, apsaugojus nuo aukštos temperatūros ir drėgmės.
- Saugokite žiūronus nuo stiprių smūgių, galimų juos trankiant ar numetant.
- Naudokite žiūronus nenaudokite per daug jėgos. Žiūronams sugedus ar blogai veikiant, pateikite juos „Olympus" įgaliotam atstovui.

Nuotakumi ir izolāciju Nordiģiumos.

Sējiņas ir nuotakumi

Pasaulinė garantija turi būti pateikta „Olympus" įgaliotojo vaizdinio servisui pirkimo punktą, pirmu var veikti jakkalo remonto atstovui garantinės noteikumem.

Ši garantija galioja tik tad, ja „Olympus" remontą un servisa punktā ir iesniegts Garantijas sertifikāts un vajadzības apliecinājums. Papildus viena gada vispasaules garantijai, ko ir izsniegusi „OLYMPUS IMAGING CORP.", Japonija, 25 metus nav žūrono jiegūmo denog galioja Europos garantija, kuria sudeka „OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH". Atkreipkite dėmesį, kad ši garantija ir papildinėjama ne kiekvieną šalyje numatytų kiekvieno teisėtų

NO Før du tar i bruk kikkerten bør du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen for å sikre korrekt bruk. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sikkert sted.

⚠ **Advarsel**

1. Se aldri direkte på solen med kikkerten. Det kan føre til synstap.
2. Ikke legg kikkerten på steder som er utsatt for direkte sollys. Det kan føre til brann.
1. **Navn på deler / Feste stroppen**
   - Okular
   - Dioptrijustersingskontroll
   - Fokusering
   - Stroppfeste
   - Objektiv
2. **Stikk brakes i kombinasjon med briller. Oppbevar** briller og kikkert i et etui for disse for bruk uten bruken.
2. **Juster øyeavstand.**
   Fjern dekselet og juster kikkerten langsomt med begge hender som vist på illustrasjonen. Fortsett justeringen inntil du ser i kikkerten helt til synsfeltet blir en enkel sirkel.
3. **Pass de ulstand tussen de ocularn aan.**
   Verwijder de doppen en pas de vernrekker met beide handen aan door deze langzaam te bewegen totdat weergegeven op de afbeelding. Voer de aanpassing uit terwijl u door de vernrekker kijkt, totdat beide ogen praktisch het zelfde beeldveld zien.
4. **Stig naar objektet en stel de scharpstilling in zodat uw linkeroog een scherp beeld ziet.**
   Terwijl u naar het object kijkt met het linker oculair (met uw linkeroog), draait aan de scherpstelring totdat u het gewenste object scherp ziet.
5. **Stel de dioptrieregelaar met het rechter oculair in terwijl u met uw rechteroog kijkt.**
   Draai aan de dioptrieregelaar terwijl u (met uw rechteroog) door het rechter oculair kijkt, tot hetzelfde object scherpgesteld is.
6. **Stel het object scherp.**
   Draai, terwijl u met beide ogen door de verrekker kijkt, aan de scherpstelring tot het object optimaal scherpgesteld is.

Onderhoud en opslag

- Verwijder eventueel stof met een blaasbalgje en wrijf voorzichtig met een schone doek schoon. Als er zich vlekken op de oculairs bevinden, wrijf ze dan met een vochtig linnen doekje, bevochtigd met een in de handel verkrijgbaar lensreinigingsmiddel. Gebruik geen verdunningsmiddel, benzine of organische oplosmiddelen om de verrekker te reinigen.
- Als u de verrekker langere tijd niet wordt gebruikt, berg deze dan op een goed geventileerde plaats op en vermijd hoge temperaturen en vocht.
- Voorkom grote krachtenwerking door stoten of laten vallen van de verrekker.
- Gebruik geen overmatige kracht op de verrekker.
- Breng uw verrekker naar de Olympus-servicedienst als deze beschadigd of defect is.

De begrippen vindt u in de Gebruiksaanwijzing. Gebruiksvoorwaarden

Deze wereldwijde garantie moet bij een door Olympus geautoriseerde reparateservicedienst worden overgelegd voordat een reparatie onder de garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd.

Deze garantie is alleen geldig als de garantiekaart is ingevuld door de verkoper en de garantievoorwaarden zijn door de verkoper gestempeld of de wereldwijde garantie van één jaar, die door OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan is verstrekt, gedateerd is en/of vergezeld van de originele bon, factuur of paklijstdatum van de dealer, die datum van aankoop en het product dat bij deze garantie hoort. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze reparatieservice te weigeren als de garantiekaart ontbreekt, onvolledig is ingevuld, of als het bewijs van bovengenoemde document toegevoegd is of indien aan het product is gesleuteld of wijzigingen zijn aangebracht.

Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze reparatieservice te weigeren als de garantiekaart ontbreekt, onvolledig is ingevuld, of als het bewijs van bovengenoemde document toegevoegd is of indien aan het product is gesleuteld of wijzigingen zijn aangebracht.

Deze toepassing geldt niet voor schade veroorzaakt door een verkeerde behandeling of een verkeerde toepassing van het product.

Vedlikehald og oppbevaring

- Fjern alt støv med ein blåsebelg og tørk forsiktig av med en ren klut. Hvis okularene er skmusset kan du tørke dem av med en klut som er fuktet med vanlig linserengjøringsvæske. Bruk forbrynere, bensin eller organiske løsemidler for å rengjøre kikkerten.
- Hvis kikkeren ikke brukes i lengre perioder skal den oppbevares på et godt ventilert sted. Unngå høye temperaturer og høy luftfuktighet.
- Ikke utsett kikkerten for sterke støt eller la den falle. Ikke bruk makt ved bruk av kikkerten.
- Lever inn kikkerten til en Olympus-servicestasjon dersom den er skadet eller ikke fungerer korrekt.

Bestemmelsene vises i instruksjonen. Generelle bettingelser

Denne verdensomspennende garantien må fremvises ved en Olympus-autorisert service-stasjon før reparasjoner kan gjøres uten garantibetingelsene.

Garantien er bare gyldig hvis garantisertifikat og kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-stasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til garantien på ett år som gjelder i hele verden og som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP. i Japan, er den europeiske garantien som utstedes av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i 25 år fra kjøpsdatoen for produktet. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som er blitt kjøpt/solgt hos en autorisert Olympus-forhandler innenfor forretningsområdet til Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com, vil produktet bli reparert, eller hvis Olympus velger det, erstattet, uten kostnader. For kvar kreves i henhold til denne garantien må kunden for garantitiden utløper bringe produktet og garantibeviset til den autoriserte Olympus-servicestasjonen der produktet ble kjøpt eller til en annen Olympus-servicestasjon som er godkjent av Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com. Tjidens de World Wide Warranty-periode har vært ute, kan du likevel få produktet reparert mot betaling. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

Merknader vedrørende garantibetingelser

Denne garantien gjelder utelukkende for produkter levert av Olympus-autorisert service-stasjon for reparasjoner kan gjøres uten garantibetingelsene.

Garantien er bare gyldig hvis garantisertifikat og kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-stasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til garantien på ett år som gjelder i hele verden og som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP. i Japan, er den europeiske garantien som utstedes av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i 25 år fra kjøpsdatoen for produktet. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som er blitt kjøpt/solgt hos en autorisert Olympus-forhandler innenfor forretningsområdet til Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com. Tjidens de World Wide Warranty-periode har vært ute, kan du likevel få produktet reparert mot betaling. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

Garantivilkår

- Hvis dette produktet viser seg å være defekt, selv om det har vært brukt i henhold til overensstemmelse med meggelseverte documentasie Vooroptrding gebruik en de opbergtasje, binnen 2 jaar na de kjøpsdato hos en autorisert Olympus-forhandler innenfor forretningsområdet til Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com, vil produktet bli reparert, eller hvis Olympus velger det, erstattet, uten kostnader. For kvar kreves i henhold til denne garantien må kunden for garantitiden utløper bringe produktet og garantibeviset til den autoriserte Olympus-servicestasjonen der produktet ble kjøpt eller til en annen Olympus-servicestasjon som er godkjent av Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com. Tjidens de World Wide Warranty-periode har vært ute, kan du likevel få produktet reparert mot betaling. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z lornetki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co zapewni prawidłową obsługę tej obsługi. Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

⚠ **Ostrzeżenie**

1. W żadnym wypadku nie wolno patrzeć przez lornetkę bezpośrednio na słońce. Grozi to utratą możliwości widzenia.
2. Nie wolno kłaść lornetki w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować zapłonienie ogniia.
1. **Nazwy głównych elementów / spodnie mocowania paska**
   - Okular
   - Pokrętło regulacji dioptrii
   - Pokrętło regulacji ostrości
   - Obiektyw
2. Zaczep paska
   - Muszla oczna
     - Aby użytkownik korzystał z okularów, należy zwinąć gumki oczarkie lornetki. Aby używać lornetki bez okularów, należy pozostawić gumki nakłady rozwinięte.
2. **Wyregluuj rozstaw oczu.**
   Zdejmij osłony, aby rozstaw obiektywów regulacji rozstaw oczu. Patrząc przez oba okulary lornetki, obracaj pokrętło regulacji ostrości, aż ten sam obiekt będzie ostry.
3. **Patrząc na obiekt, wyreguluj ostrość obrazu, tak aby obraz widziany przez lewe oko był ostry.**
   Patrząc w lewy okular (lewym okiem), obracaj pokrętło regulacji ostrości, aż ten sam obiekt będzie ostry.
4. **Juster dioptertkontrollen på høyre okular mens du ser med ditt høyre øye.**
   Mens du ser bare i høyre okular (med ditt høyre øye), roteres dioptersjustersingskontrollen til det samme objektet er i fokus.
5. **Fokuser på objektet.**
   Mens du ser gjennom kikkeren med begge øyne, roteres fokuseringen til objektet er i optimalt fokus.

Vedlikehold og oppbevaring

- Fjern alt støv med en blåsebelg og tørk forsiktig av med en ren klut. Hvis okularene er skmusset kan du tørke dem av med en klut som er fuktet med vanlig linserengjøringsvæske. Bruk forbrynere, bensin eller organiske løsemidler for å rengjøre kikkerten.
- Hvis kikkeren ikke brukes i lengre perioder skal den oppbevares på et godt ventilert sted. Unngå høye temperaturer og høy luftfuktighet.
- Ikke utsett kikkerten for sterke støt eller la den falle. Ikke bruk makt ved bruk av kikkerten.
- Lever inn kikkeren til en Olympus-servicestasjon dersom den er skadet eller ikke fungerer korrekt.

Bestemmelsene vises i instruksjonen. Generelle bettingelser

Denne verdensomspennende garantien må fremvises ved en Olympus-autorisert service-stasjon før reparasjoner kan gjøres uten garantibetingelsene.

Garantien er bare gyldig hvis garantisertifikat og kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-stasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til garantien på ett år som gjelder i hele verden og som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP. i Japan, er den europeiske garantien som utstedes av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i 25 år fra kjøpsdatoen for produktet. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

Merknader vedrørende garantibetingelser

Denne garantien gjelder utelukkende for produkter levert av Olympus eller et Olympus-autorisert service-stasjon for reparasjoner kan gjøres uten garantibetingelsene.

Garantien er bare gyldig hvis garantisertifikat og kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-service-stasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til garantien på ett år som gjelder i hele verden og som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP. i Japan, er den europeiske garantien som utstedes av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i 25 år fra kjøpsdatoen for produktet. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

Garantibetingelser

- Hvis dette produktet viser seg å være defekt, selv om det har vært brukt i henhold til overensstemmelse med meggelseverte documentasie Vooroptrding gebruik en de opbergtasje, binnen 2 jaar na de kjøpsdato hos en autorisert Olympus-forhandler innenfor forretningsområdet til Olympus Imaging Europa GmbH som angitt på nettsiden http://www.olympus.com. Tjidens de World Wide Warranty-periode har vært ute, kan du likevel få produktet reparert mot betaling. Vennligst oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter som har vært utsatt for feilaktig bruk, forsømmelse, ulykke, naturkatastrofer, krig, ulovlig påvirker ikke kundens lovmessige rettigheter.

RO Înainte de a utiliza binoclul, citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că îl utilizați corect. Păstrați cu grijă acest manual.

⚠ **Avertismente**

1. Nu priviți niciodată direct la soare cu binoclul. Puteți suferi o pierdere a vederii.
2. Nu puneți binoclul într-un loc aflat direct în razele soarelui. Există pericolul declanșării unui incendiu.
1. **Numele principalelor componente / Cum să atașați șnurul**
   - Ocular
   - Ajustare dioptrii
   - Focalizare
   - Urechi șnur
   - Capac obiectiv
   - Partea a fixării cu ochelari, depozitați cupele de ochi și extindeți-le pentru a fixării fără ochelari.
2. **Reglarea distanței oculare.**
   Îndepărtați capacul, ținând binoclul cu ambele mâini și reglați încet în timp ce vă uitați prin aceasta, apa cum se arată în figură, până când câmpul vizual devine aproximativ același pentru ambii ochi.
3. **Ajustați ocularul astfel încât focalizarea să fie focalizată.**
   În timp ce vă uitați în ocularul din stânga (cu ochiul stâng), rotiți focalizarea până când subiectul este focalizat.
4. **Reglați controlul dioptriei de pe ocularul drept în timp ce vă uitați cu ochiul drept.**
   În timp ce vă uitați în ocularul din dreapta (cu ochiul drept), rotiți cadranul dioptriei până când același subiect este focalizat.
5. **Focalizați subiectul.**
   În timp ce vă uitați prin binoclu cu ambii ochi, rotiți focalizarea, până când subiectul este focalizat optim.

Întreținerea și depozitarea

- Îndepărtați praful cu o suflantă și ștergeți cu grijă cu un șervețel moale curat. Dacă lentilele sunt murdare, ștergeți-o cu o cârpă etc., înmuiată într-un soluție specială pentru curățat lentile. Nu utilizați diluant, gaz sau solvenți organici pentru a curăța binoclul.
- Când nu utilizați binoclul pentru o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l într-un loc bine aerisit, ferit de temperaturi și umiditate ridicate.
- Evitați impacturile dure cauzate de lovirea sau scăderea accidentală pe jos.
- Nu utilizați forță excesivă atunci când folosiți binoclul.
- Adresați binoclul la stația de service Olympus de fiecare dată când se defectează sau funcționează incorect.

Prevederile sunt arătate în instrucțiuni. Termeni și condiții

Această garanție internațională trebuie prezentată la un service de reparații autorizat Olympus înainte ca orice reparație să poată fi efectuată în baza garanției.

Această garanție este validă doar dacă Certificatul de Garanție și dovada achiziționării sunt prezentate la centrul de service autorizat Olympus.

Pe lângă garanția internațională de un an, emisă de OLYMPUS IMAGING CORP. în Japonia, garanția europeană emisă de OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, este validă pentru 25 de ani de la data achiziționării inițiale. Vă rugăm să reținem că această garanție este aplicabilă numai pentru produsele achiziționate și comercializate oficial de către distribuitorul Olympus în arealul comercial Olympus Imaging Europa GmbH, după cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com, acest produs va fi reparat, sau la propunerea Olympus va fi înlocuit gratuit. În această situație, pentru a beneficia de garanție, clientul trebuie să prezinte produsul și certificatul de garanție înainte de expirarea termenului de garanție la distribuitorul de la care a achiziționat produsul sau la un centru de service Olympus din interiorul ariei comerciale Olympus Europa GmbH, așa cum este specificat pe pagina web: http://www.olympus.com. Durante perioada de garanție internațională, clientul va suporta costurile de transport pentru produsul în cauză. Noi nu facem excepție de la drepturile legale ale consumatorului. Vă rugăm să reținem că garanția internațională nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea incorectă, accidente, dezastre naturale, război, încălcarea legii sau alte evenimente care nu pot fi controlate de Olympus.

RU Для правильного пользования биноклем необходимо предварительно прочитать настоящую инструкцию. После прочтения сохраните его в безопасном месте.

⚠ **Предупреждения**

1. Не смотрите на солнце через бинокль. Это может привести к потере зрения.
2. Не оставляйте бинокль под прямым солнечным светом. Это может привести к пожару.
1. **Названия основных частей / Закрепление ремешка**
   - Окуляр
   - Регулировка оптической оси
   - Кольцо фокусировки
   - Крепление ремешка
   - Наглазник
     - При использовании с очками, перевернутые наглазники должны быть сложены, и выдвинуты их удлинители.
2. **Отрегулируйте расстояние между окулярами.**
   Снимите крышки, и удерживая бинокль обеими руками и глядя через окуляры, регулируйте расстояние между окулярами, медленно вращая его правильного совмещения поля зрения обоих глаз.
3. **Глядя на объект настройте фокусировку, чтобы видимое левым глазом изображение стало резким.**
   Глядя в левый окуляр (левым глазом), поворачивайте регулятор фокусировки, пока объект не станет резким.
4. **Настройте диоптрийную поправку в правом окуляре, глядя в него правым глазом.**
   Глядя в правый окуляр (правым глазом), поворачивайте кольцо диоптрийной настройки, пока тот же самый объект не станет резким.
5. **Сфокусируйтесь на объекте.**
   Глядя в бинокль обоими глазами, поворачивайте регулятор фокусировки, пока объект не станет резким.

Уход и хранение

- Чтобы удалить пыль, воспользуйтесь кроссовой грушей и мягкой тряпочкой или протрите кусочком чистой ткани. Для удаления с линз пятен протрите его кусочком ткани, смоченным в специальной жидкости для очистки линз. Для чистки биноклей не следует использовать растворители, бензин или органические растворители.
- Если бинокль не используется в течение продолжительного времени, храните его в сухом месте при нормальной температуре и влажности.
- Не допускайте падения бинокля и сильных ударов по нему.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с биноклем.
- При повреждении бинокля обратитесь в сервисный центр Olympus.

Условия указаны в настоящем руководстве. Условия гарантии

Необходимым условием любого технического обслуживания по настоящей гарантии является предоставление действительного по всему миру гарантийного сертификата.

Гарантия действительна только в случае предоставления гарантийного талона и чека, подтверждающего покупку. В дополнение к международной гарантии длительностью 1 год, предоставленной OLYMPUS IMAGING CORP. в Японии, с даты покупки Olympus Europa GmbH, действ на два сочетала на Olympus Europa GmbH, действ на два сочетала на Olympus Europa GmbH, действ на два сочетала на