H606A五国语言说明书

版本:2.0

料号:807-0003-00835

成型尺寸:90×90(mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:56

深圳市智岩科技有限公
2024.01.23
受控文件

User Manual

Model: H606A

Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra(7pcs)

English	01
Deutsch	08
Français	16
Español	24
Italiano	32

English

Caution:

- This product is ideally used on smooth surfaces (e.g. glass, wood, etc); not suitable for uneven, bumpy or wet surfaces (e.g. brick, stucco, etc).
- It is not recommended to install the product on the ceiling.
- Clean and ensure the surface is totally dry before sticking the product on.
- When installing the light panel, press its central point against the wall for more than 30s in order to maximize the adhesion.
- If there is any dirt on the product's surface, please use the provided alcohol pad to clean it.

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:


- The light panel is not waterproof. Avoid exposing it to splashing or dripping water.
- The operating temperature should be within -10° to 40°C (14° to 104°F).
- The light panel's internal light source cannot be replaced. If it breaks, you must replace it.
- Do not allow children to install the light panel alone.

- Avoid placing the light panel near heat sources.
- Do not install the light panel with a dimming driver.
- Avoid placing the light panel near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).

Introduction


Thank you for choosing Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra! The light frames and surfaces of these three-dimensional light panels can be controlled separately or simultaneously, allowing you to create unlimited light combinations and enjoy a cool game lighting experience. The flexible design of the light panels creates a large space for your imagination. The appearance adopts the IML mold injection surface treatment method, creating an aesthetic you'll find in any e-sports arena and making the ideal decoration for your gaming room.

What You Get

No	Item	Image	Quantity
1	Light Panels		7
2	Linking Cables		7

3	Control Box		1
4	Adhesive Tapes		24
5	Connection Cable		1
6	Adapter		1
7	Quick Start Guide		1
8	User Manual		1

At a Glance



	Turn the lights on/off.
	Press to cycle through 9 colors.
	Press to enter Music mode. Press and hold to cycle through 6 brightness levels.

Pairing Your Device with Govee Home App

What you need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing instructions

❶ Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

❷ Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H606A”.

❸ Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.

Specifications

Adapter Input	AC 100 - 240V
Light Panel Input	36VDC 2A
Light Displaying Technology	RGBIC
Lighting Color	RGB
Max panels	21 per Control Box,12 per Power Adapter
Control Method	Govee Home, Voice Control, Control Box

Working Temperature	-10℃ to 40℃/4℉ to104℉

Troubleshooting

❶ Cannot connect to Govee Home App.

- Check if the light panel is powered on.
- Check if the smartphone’s Bluetooth is enabled, or try connecting with another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the light panel.
- If the connection error still exists, please delete the connected light panel from “My Device” on the app. Reconnect to Govee Home App by following the instructions provided previously.

❷ Wi-Fi disconnected or failed to connect.

- Check if the light panel is powered on.
- Do not skip the Wi-Fi connection steps during the light panel pairing process.
- Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz (5GHz is not supported).
- Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi set up process.
- Try connecting the light panel with a smartphone hotspot to check if your home network is working properly.
- Shorten the distance between the light panel and the Wi-Fi router to less than 1m then reconnect.

❸ Cannot connect to Alexa or Google Assistant.

- Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
- Go to “User Guide” on the app Settings page to pair the light panel again.

❹ Can multiple users control one light panel?

- Each light panel can only be controlled by one account.
- If multiple users want to manage the same light panel, ensure they all use the same account.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Deutsch

Vorsicht

- Dieses Produkt wird idealerweise auf glatten Oberflächen (z. B. Glas, Holz usw.) verwendet und nicht geeignet für unebene, holprige oder nasse Untergründe (z. B. Ziegel, Stucco usw.).

- Die Installation des Produkts an der Decke wird nicht empfohlen.

- Reinigen und sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie das Produkt aufkleben.

- Wenn Sie das Lichtpanel installieren, drücken Sie den Mittelpunkt für mehr als 30 Sekunden an die Wand um die Klebekraft zu verstärken.

- Sollte die Oberfläche des Produkts verschmutzt sein, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Alkoholpad, um sie zu reinigen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen:

- Die lichtpanel ist nicht wasserdicht. Setzen Sie sie keinem Spritz- oder Tropfwasser aus.

- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -10 ° und 40 ° C liegen.


- Die interne lichtquelle der lichtpanel kann nicht ersetzt werden. Wenn sie kaputt geht, müssen Sie die lichtpanel ersetzen.

- Erlauben Sie Kindern nicht, die lichtpanel allein zu installieren.
- Stellen Sie die lichtpanel nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Installieren Sie die lichtpanel nicht mit einem Dimmer.
- Stellen Sie die lichtpanel nicht in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, flüssigkeitsgefüllte Sachen).

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra entschieden haben! Die Lichtrahmen und Oberflächen dieser dreidimensionalen Lichtpanels können separat oder gleichzeitig gesteuert werden. So können Sie unbegrenzte Lichtkombinationen schaffen und ein cooles Spielbeleuchtungserlebnis genießen. Das flexible Design der Lichtpanels schafft einen großen Raum für Ihre Fantasie. Das Erscheinungsbild basiert auf der IML-Spritzguss-Oberflächenbehandlung, die eine Ästhetik schafft, die Sie in jeder E-Sport-Arena finden und die ideale Dekoration für Ihr Spielzimmer ist.

Was Sie bekommen

No	Item	Image	Quantity
1	Lichtpanel		7
2	Verbindungskabel		7

3	Steuerbox		1
4	Klebestreifen		24
5	Verbindungskabel		1
6	Adapter		1
7	Quick Start Guide		1
8	Benutzerhandbuch		1

Überblick



	Schalten Sie die Lichter ein/aus.
	Betätigen um zwischen 9 Farben zu wechseln.
	Betätigen um in den Musikmodus zu gehen. Betätigen und gedrückt halten um zwischen 6 Helligkeitsleveln zu wechseln

Paarung Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen

Ein 2,4-GHz-Band (802.11 b/g/n) unterstützendes WLAN-Router. Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt .

Anleitungen zur Paarung

❶ Laden Sie die Govee Home App aus App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.

❷ Öffnen Sie die App. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts und suchen Sie „H606A“.

❸ Wählen Sie H606A und folgen Sie die Anweisungen, um das Koppeln fertigzustellen.

Spezifikationen

Eingang des Adapters	AC 100 - 240V
Eingang der Lichtpanel	36VDC 2A
Licht Display Technologie	RGBIC
Farbe	RGB
Max. Panels	21 pro Steuergerät, 12 pro Netzadapter
Kontrollmethode	Sprachsteuerung, Govee Home, Steuerbox

Betriebstemperatur	-10℃ to 40℃/4℉ to104℉

Fehlersuche

❶ Es kann keine Verbindung zur Govee Home App hergestellt werden.

- Überprüfen Sie, ob die Lichtpanel engeschaltet ist.
- Checken Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist. Oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie bei der ersten Verbindung sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe der Lichtpanel befindet.
- Wenn der Verbindungsfehler weiterhin besteht, löschen Sie bitte die angeschlossene Lichtpanel aus „Mein Gerät“ in der App. Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home App wieder her, indem Sie die zuvor bereitgestellten Anweisungen befolgen.

❷ Wi-Fi wurde getrennt oder konnte keine Verbindung herstellen.

- Überprüfen Sie, ob die Lichtpanel engeschaltet ist.
- Überspringen Sie den Wi-Fi-Verbindungsschritt während der Einstellung nicht.
- Stellen Sie sicher, Ihr WLAN-Router das 2,4-GHz-Band unterstützt. (Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie während der Einrichtung des WLANs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.

- Versuchen Sie, die Lichtpanel mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden, um zu überprüfen, ob Ihr Heimnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Verkürzen Sie den Abstand zwischen der Lichtpanel und dem WLAN-Router auf weniger als 50 Zoll und stellen Sie die Verbindung wieder her.

❸ Es kann keine Verbindung zu Alexa oder Google Assistant hergestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Verbindung stabil ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Lesen Sie der Seite über die App-Einstellungen im Benutzerhandbuch, um die Lichtpanel erneut zu koppeln.

❹ Können mehrere Benutzter eine Lichtpanel steuern?

- Jede Lichtpanel kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- Wenn mehrere Benutzer dieselbe Lichtpanel steuern möchten, stellen Sie sicher, dass alle dasselbe Konto verwenden.

Die Kundenbetreuung

Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie

Support: Lifetime Technische Unterstützung

Email: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Éléments à noter

- Ce produit est idéalement utilisé sur des surfaces lisses (par exemple, le verre, le bois, etc.); ne convient pas aux surfaces inégales, bosselées ou humides (par exemple, brique, stuc, etc.).
- Il n’est pas recommandé d’installer le produit au plafond.
- Nettoyez et assurez-vous que la surface est totalement sèche avant de coller le produit.
- Lors de l'installation du panneau lumineux, pressez le point central contre le mur pendant 30s minimum afin de maximiser l'adhésion.
- Si la surface du produit est sale, utilisez le tampon d’alcool fourni pour la nettoyer.

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- La Panneau lumineux n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à des éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10° et 40°C (14° et 104°F).
- La source de lumière interne de la Panneau lumineux ne peut pas être remplacée. Si elle se casse, vous devez remplacer la Panneau lumineux.


- Ne laissez pas les enfants installer la Panneau lumineux seuls.
  Stellen Sie die lichtpanel nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Évitez de placer la Panneau lumineux à proximité de sources de chaleur.
- N'installez pas la Panneau lumineux avec un variateur de lumière.
- Évitez de placer la Panneau lumineux à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).

Introducción


Merci d’avoir choisi les panneaux lumineux hexagonaux Govee Glide Ultra ! Les cadres lumineux et les surfaces de ces panneaux lumineux tridimensionnels peuvent être contrôlés séparément ou simultanément, ce qui vous permet de créer des combinaisons lumineuses illimitées et de profiter d’une expérience d’éclairage de jeu sensationnelle. La conception flexible des panneaux lumineux laisse une large place à l’imagination. L’apparence adopte la méthode de traitement de surface par injection de moule IML, qui crée une esthétique que l’on retrouve dans toutes les arènes d’e-sports et qui constitue la décoration idéale pour votre salle de jeu.

Ce que vous Obtenez

No	Item	Image	Quantity
1	Panneau lumineux		7

2	Câble de connexion		7
3	boîtier de commande		1
4	Ruban adhésif		24
5	Câble de connexion		1
6	Adaptateur		1
7	Quick Start Guide		1
8	Manuel		1

Schéma



	Allumer/éteindre les lumières.
	Appuyez pour faire défifiler les 9 couleurs.
	Appuyez pour passer au mode Musique. Appuyez et maintenez pour faire défifiler les 6 niveaux de luminosité.

Appairage de votre appareil avec l'app Govee Home

Ce dont vous avez besoin

Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.

Description de l'appariement

❶ Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

❷ Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H606A".

❸ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Spécifications

Entrée de l'adaptateur	AC 100 - 240V
Entrée de la Panneau lumineux	36VDC 2A
Technologie d'affichage de lumière	RGBIC
Couleur	RGB
Nombre max de panneaux	21 par boîtier de commande, 12 par adaptateur secteur

Méthode de contrôle	Contrôle vocal, Govee Home, boîtier de commande
Température de fonctionnement	-10° to 40°C /14° to 104°F

Dépannage

❶ Ne peut pas se connecter à l'app Govee Home.

- Vérifiez si la Panneau lumineux est allumée.
- Vérifiez si la fonction Bluetooth du smartphone est activée, ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone se trouve
  à proximité de la Panneau lumineux.
- Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer la Panneau lumineux connectée dans "Mon appareil" sur l'app. Reconnectez-vous à l'app Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

❷ Wi-Fi s'est déconnecté ou n'a pas réussi à se connecter.herstellen.

- Vérifiez si la Panneau lumineux est allumée.
- Ne sautez pas les étapes de connexion Wi-Fi pendant le processus d'appariement de la Panneau lumineux.
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est à 2.4 GHz (5 GHz n'est pas pris en charge).

- Assurez-vous d'avoir entré le mot de passe Wi-Fi correct pendant le processus de configuration du Wi-Fi.
- Essayez de connecter la Panneau lumineux avec un hotspot de smartphone pour vérifier si votre réseau domestique fonctionne correctement.
- Réduisez la distance entre la Panneau lumineux et le routeur Wi-Fi à moins de 127cm, puis reconnectez-vous.

❸ Impossible de se connecter à Alexa ou à Google Assistant.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement.
- Allez dans le "Guide de l'utilisateur" sur la page des paramètres de l'app pour appairer la Panneau lumineux à nouveau.

❹ Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler une Panneau lumineux ?

- Chaque Panneau lumineux ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs veulent gérer la même Panneau lumineux, assurez-vous qu'ils utilisent tous le même compte.

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Technique de support à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Precaución

- Este producto se usa idealmente en superficies lisas (por ejemplo, vidrio, madera, etc.); no apto para superficies irregulares, con baches o mojadas (por ejemplo, ladrillo, estuco, etc.).
- No se recomienda instalar el producto en el techo.
- Limpie y asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de aplicar el producto.
- Cuando instales el panel de luz, presiona su parte central contra la pared durante más de 30 segundos para maximizar su adhesión.
- En caso de que haya suciedad en la superficie del producto, usa la toallita proporcionada para limpiarlo.

Instrucciones de Seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- La Panel de luz no es impermeable. Evite exponerlo a salpicaduras o goteos de agua.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -10° to 40°C (14° to 104°F).
- La fuente de luz interna de la Panel de luz no se puede arreglar. Si se rompe, debe reemplazar toda la Panel de luz.


- No permita que los niños instalen la Panel de luz solos.
- Evite instalar la Panel de luz cerca de fuentes de calor.
- No instale la Panel de luz con un controlador de atenuación.
- Evite instalar la No instale la Panel de luz con un controlador de atenuación. cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).

Introducción


¡Gracias por elegir los Paneles luminosos Govee Glide Hexagon Ultra! Los marcos y las superficies de estos paneles de luz tridimensionales se pueden controlar por separado o de forma simultánea, lo que te permite crear un sinfín de combinaciones y disfrutar de una experiencia lumínica inigualable. Dale rienda suelta a tu imaginación gracias al diseño flexible de los paneles de luz. La apariencia simula el tratamiento de moldeo por inyección de superficies IML para conseguir una estética similar a la de cualquier gran estadio de deportes electrónicos y crear el ambiente ideal para tu setup gaming.

Lo Que Obtienes

No	Item	Image	Quantity
1	Panel de luz		7

2	Cable de enlace		7
3	Caja de Control		1
4	Cinta adhesiva		24
5	Cable de conexión		1
6	Adaptador		1
7	Quick Start Guide		1
8	Manual de Usuario		1

En un Vistazo



	Enciende o apaga las luces.
	Pulsa para cambiar entre los 9 nueve colores.
	Pulsa para entrar en el modo Música. Mantén pulsado para cambiar entre los 6 niveles de brillo.

Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo Que Necesita

Un enrutador WiFi compatible con las bandas de 2.4GHz y 802.11 b/g/n. 5 GHz no es compatible.

Instrucciones de emparejamiento

❶ Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

❷ Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H606A".

❸ Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Entrada de Adaptador	AC 100 - 240V
Entrada de Panel de luz	36VDC 2A
Tecnología de exhibición de luces	RGBIC
Color	RGB
Paneles máximos	21 por caja de control, 12 por adaptador de corriente

Método de Control	Control por Voz, Govee Home, Caja de Control
Temperatura de Trabajo	-10° to 40°C /14° to 104°F

Solución de Problemas

❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe si la Panel de luz está encendida.
- Compruebe si el Bluetooth de su teléfono inteligente está encendido o intente conectarse con un teléfono inteligente diferente.
- Cuando se conecte por primera vez, asegúrese de que el teléfono inteligente esté cerca de la Panel de luz.
- Si los problemas de conexión persisten, elimine la Panel de luz conectada de "Mis dispositivos." Luego, vuelva a conectar la Panel de luz a Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❷ Wi-Fi desconectado o no se pudo conectar.

- Compruebe si la Panel de luz está encendida.
- No omita los pasos de conexión Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento de la Panel de luz.
- Asegúrese de que su enrutador Wi-Fi sea de 2,4 GHz (no se admiten 5 GHz).

- Asegúrese de haber ingresado la contraseña de Wi-Fi correcta durante el proceso de configuración de Wi-Fi.
- Intente conectar la Panel de luz con un punto de acceso de teléfono inteligente para verificar si su red doméstica funciona correctamente.
- Acorte la distancia entre la Panel de luz y el enrutador Wi-Fi a menos de 50 pulgadas, luego vuelva a conectar.

❸ No se puede conectar a Alexa o al Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable y funcione correctamente.
- Vaya a la “Guía del usuario” en la página de configuración de la aplicación para emparejar la Panel de luz nuevamente.

❹ ¿Pueden varios usuarios controlar una Panel de luz?

- Cada Panel de luz solo puede ser controlada por una cuenta.
- Si varios usuarios desean administrar la misma Panel de luz, asegúrese de que todos usen la misma cuenta.

Servicio de Atención al Cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Soporte: Soporte Técnico de por Vida

Correo Electrónico: support@govee.com

Sitio Web Oficial: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Attenzione

- L’uso di questo prodotto è ideale su superfici lisce (es. vetro, legno, ecc.); non è adatto a superfici irregolari, sconnesse o bagnate (es. mattoni, stucco, ecc.).
- Si sconsiglia di installare il prodotto sul soffitto.
- Pulire la superficie e assicurarsi che sia completamente asciutta prima di installare il prodotto.
- Durante l’installazione del pannello luminoso, premerne il punto centrale contro il muro per più di 30 secondi per massimizzarne l’adesione.
- Se è presente dello sporco sulla superficie del prodotto, utilizzare il tampone imbevuto di alcol per pulirlo.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni per la sicurezza:

- La Pannello luminoso non è impermeabile. Evitare di esporla a spruzzi o gocce d'acqua.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -10 °C e 40 °C.
- La sorgente di luce interna della Pannello luminoso non è sostituibile. In caso di non funzionamento, è necessario sostituire la Pannello luminoso.
- Non permettere ai bambini di installare la Pannello luminoso da soli.


- Non installare alla Pannello luminoso alcun dimmer per la regolazione della luminosità.
- Evitare di posizionare la Pannello luminoso in prossimità di fonti di calore.
- Evitare di posizionare la Pannello luminoso vicino a potenziali fonti di pericolo (es. candele, contenitori di liquidi etc.)

Introduzione


Grazie per aver scelto Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra! Le cornici luminose e le superfici di questi pannelli luminosi tridimensionali possono essere controllate separatamente o simultaneamente, consentendo di creare combinazioni di luci illimitate e godere di una fantastica esperienza di giochi di luce. Il design flessibile dei pannelli luminosi crea un ampio spazio per la tua immaginazione. L'aspetto adotta il metodo di trattamento della superficie ad iniezione di stampi IML, creando un'estetica che troverai in qualsiasi luogo di sport elettronico e creando la decorazione ideale per la tua sala da gioco.

Contenuto della confezione

No	Item	Image	Quantity
1	Pannello luminoso		7

2	Cavo di collegamento		7
3	Scatola di controllo		1
4	Nastro adesivo		24
5	Cavo di connessione		1
6	Adattatore		1
7	Quick Start Guide		1
8	Manuale d'uso		1

Panoramica del prodotto



	Accensione/spegnimento delle luci.
	Premere per scorrere i nove colori.
	Premere per attivare la modalità Musica. Tenere premuto per scorrere i sei livelli di luminosità.

Collegamento del dispositivo all’app Govee Home

Occorrente

Un router Wi-Fi che supporta le bande di frequenza 2.4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.

Istruzioni di accoppiamento

❶ Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).

❷ Aprire l’app, toccare l’icona “+” nell’angolo in alto a destra e cercare “H606A".

❸ Toccare l’icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il collegamento.

Specifiche

Tensione di esercizio	AC 100 - 240V
Ingresso	36VDC 2A
Tecnologia di visualizzazione della luce	RGBIC
Colore	RGB
Pannelli massimi	21 per centralina di controllo, 12 per adattatore di alimentazione

Modalità di Controllo	Vocale, Govee Home, Scatola di controllo
Temperatura di esercizio	-10° to 40°C /14° to 104°F

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi all’app Govee Home.

- Controllare se la Pannello luminoso è accesa.
- Controllare se il Bluetooth dello smartphone è attivo, o provare a connettersi con un altro smartphone.
- Quando ci si connette per la prima volta, assicurarsi che lo smartphone sia vicino alla Pannello luminoso.
- Se l’errore di collegamento persiste, eliminare la lampada dalla lista “Il mio dispositivo” nell'app. Ricollegarsi all'app Govee Home seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❷ Wi-Fi scollegato o impossibilità di connessione.

- Controllare se la Pannello luminoso è accesa.
- Non saltare le fasi di connessione Wi-Fi durante il processo di collegamento della Pannello luminoso.
- Assicurarsi che il router Wi-Fi sia da 2.4GHz (la banda 5 GHz non è supportata).

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di configurazione del Wi-Fi.
- Provare a collegare la Pannello luminoso a un hotspot su smartphone per verificare se la rete domestica funzioni correttamente.
- Avvicinare la Pannello luminoso e il router Wi-Fi a meno di 1,20 metri, quindi ricollegarsi.

❸ Impossibile connettersi con Alexa o Google Assistant.

- Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia stabile e funzioni correttamente.
- Consultare il manuale d’uso alla sezione Impostazioni per eseguire un nuovo collegamento della Pannello luminoso.

❹ È possibile il controllo condiviso della Pannello luminoso da parte di più utenti?

- Ogni Pannello luminoso può essere controllata da un solo account.
- Se più utenti desiderano gestire la stessa Pannello luminoso, accertarsi che tutti utilizzino lo stesso account.

Servizio clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Supporto: Supporto tecnico a vita

Email: support@govee.com

Sito web ufficiale: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official

@Goveeofficial @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung fifinden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	**Wi-Fi**
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos

orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.
- This device uses a non-replaceable light source.
- When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
- Do not open or cut the rope light.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufactur er's lighting chain.
- This product can be connected up to 7 pieces when in use.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
- Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer.

This product contains a light source of energy efficiency class G.
Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	469.4nm	96.2%
Green	526.7nm	83.3%
Red	621.8nm	99.9%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

- Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.
- Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
- Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.
- Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befifindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;
- Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
- Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Verbinden Sie die Teile dieser Beleuchtungskette nicht mit Teilen einer Beleuchtungskette eines anderen Herstellers.
- Dieses Produkt kann bei Verwendung maximal 7 Stück zusammengesetzt werden.
- Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor Gebrauch abgedichtet werden.
- Ersetzen Sie defekte Lampen sofort durch Lampen desselben Typs wie geliefert oder eines vom Hersteller spezifizierten Typs.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	469.4nm	96.2%
Grün	526.7nm	83.3%
Rot	621.8nm	99.9%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

- Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.
- Cuando la fuente de luz llegue al fifinal de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.
- La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.
- No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;
- No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superfificie;
- No abra ni corte la luz de cuerda.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.
- No interconecte partes de esta cadena de iluminación con partes de otra cadena de iluminación del fabricante.
- Este producto puede conectarse hasta 7 piezas cuando se utiliza.
- La interconexión se realizará solo mediante el uso de los conectores suministra dos. Cualquier extremo abierto debe ser sellado antes de su uso.
- Reemplace las lámparas fallidas inmediatamente por lámparas del mismo tipo que se entregaron o de un tipo especificado por el fabricante.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	469.4nm	96.2%
Verde	526.7nm	83.3%
Rojo	621.8nm	99.9%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

- Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.
- Lorsque la source lumineuse atteint la fifin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.
- Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;
- N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;
- Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas les parties de cette chaîne d'éclairage avec celles d'une autre chaîne d'éclairage du fabricant.
- Ce produit peut être connecté jusqu'à 7 pièces lorsqu'il est utilisé.
- L'interconnexion ne doit être réalisée qu'à l'aide des connecteurs fournis. Toutes extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Remplacez immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d'un type spécifié par le fabricant.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d’être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	469.4nm	96.2%
Vert	526.7nm	83.3%
Rouge	621.8nm	99.9%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera.Non per illuminare.

- Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.
- Quando la sorgente luminosa raggiunge la fifine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.
- Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;
- Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superfificie;
- Non aprire o tagliare la luce della fune.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Non interconnettere parti di questa catena luminosa con parti di un'altra catena luminosa del produttore.
- Questo prodotto può essere collegato fino a 7 pezzi quando in uso.
- L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- Sostituire immediatamente le lampade fallite con lampade dello stesso tipo consegnate o di un tipo specificato dal produttore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	469.4nm	96.2%
Verde	526.7nm	83.3%
Rosso	621.8nm	99.9%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :
Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: https://www.govee.com/support

FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



PAP 22
Raccolta Carta

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com